

Symbole błędu

Sterownia SanoClean d-pac

Mall Polska Sp. z o.o.
ul. Opolska 102A
47-300 Krapkowice

Tel. 077/447 08 92
Fax. 077/ 447 08 95

Symbol błędu	Znaczenie
ERR01	Elektrozawór 1 poniżej minimum: uszkodzony kabel, uszkodzona wtyczka?
ERR02	Elektrozawór 1 ponad maximum: uszkodzony zawór?
ERR03	Zawór 1 poniżej minimum: uszkodzony kabel, brak wody w osadniku?
ERR04	Zawór 1 ponad maximum: zgięty bądź zapchany wąż?
ERR05	Elektrozawór 2 poniżej minimum: uszkodzony zawór?
ERR06	Elektrozawór 2 ponad maximum: uszkodzony kabel, uszkodzona wtyczka?
ERR07	Zawór 2 poniżej minimum: uszkodzony kabel, brak wody w komorze SBR?
ERR08	Zawór 2 ponad maximum: zgięty bądź zapchany wąż?
ERR09	Elektrozawór 3 poniżej minimum: uszkodzony kabel, uszkodzona wtyczka?
ERR10	Elektrozawór 3 ponad maximum: uszkodzony zawór?
ERR11	Zawór 3 poniżej minimum: uszkodzony kabel, brak wody w komorze SBR?
ERR12	Zawór 3 ponad maximum: zgięty bądź zapchany wąż?
ERR13	Elektrozawór 4 poniżej minimum: uszkodzony kabel, uszkodzona wtyczka?
ERR14	Elektrozawór 4 ponad maximum: uszkodzony zawór?
ERR15	Zawór 4 poniżej minimum: uszkodzony kabel, brak wody w komorze SBR?
ERR16	Zawór 4 ponad maximum: zgięty bądź zapchany wąż?
ERR17	Elektrozawór 5 poniżej minimum: uszkodzony kabel, uszkodzona wtyczka?
ERR18	Elektrozawór 5 ponad maximum: uszkodzony zawór?
ERR19	Zawór 5 poniżej minimum: uszkodzony wąż, pusty zbiornik na koagulant?
ERR20	Zawór 5 ponad maximum: zgięty bądź zapchany wąż?
ERR21	Sprężarka poniżej minimum: sprawdzić połączenie, tłok/suwak
ERR22	Sprężarka ponad maximum: uszkodzony silnik?
ERR23	Brak dopływu prądu – początek
ERR24	Brak dopływu prądu – koniec
ERR25	Alarm powodziowy według 20 x przeciążenia z pomiaru d-pac?
B001	Godziny eksploatacji V1
B002	Godziny eksploatacji V2
B003	Godziny eksploatacji V3
B004	Godziny eksploatacji V4
B005	Godziny eksploatacji V5
B006	Godziny eksploatacji sprężarki

UWAGA!!!

Przy rozruchu urządzenia musi być wystarczająca ilość wody w zbiorniku. Zbyt mała ilość wody, sygnalizowana jest w następujący sposób: ERR03 (osadnik) ERR07, ERR11 lub ERR15 (komora SBR).