

CZYNNOŚCI SERWISOWE

(SEPARATOR KOALESCENCYJNY ORAZ Z ZINTEGROWANYM BY-PASSEM
WEWNĘTRZNYM)

Wymagane jest przeprowadzenie czynności eksploatacyjnych wg tabeli poniżej. Częstotliwość serwisowania może być zwiększona w zależności od lokalnych warunków pracy.

Rodzaj czynności i czasookres jej przeprowadzenia dla danego typu urządzenia zaznaczone są znakiem „X” w tabeli poniżej. Znacznik „-” określa, że dla danego typu urządzenia dana czynność nie obowiązuje.

CZASOOKRES	OPERACJA	SEPARATOR
Tygodniowo	Kontrola stanu filtra koalescencyjnego	X
	Sprawdzenie stanu pływaka	X
	Kontrola ilości szlamu w odstojniku	X
	Kontrola ilości oleju	X
Miesięcznie	Kontrola działania systemu alarmowego (jeśli jest na wyposażeniu)	X
Kwartalnie lub w miarę potrzeby	Usunięcie produktów separacji	X
	Czyszczenie wkładu koalescencyjnego	X
Półrocznie	Generalne czyszczenie	X
	Kontrola stanu technicznego komponentów urządzenia	X

Przestrzeganie zamieszczonych powyżej terminów gwarantuje bezawaryjną pracę i jest podstawą do ewentualnej reklamacji.